



ADUT AGRO-BERZA

brand

16,20,24,28,32 , Φ(460,510,560 mm)

model/s

Table of Contents

(MKD) УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА.....	2
(ALB) UDHËZUES PËRDORUES.....	5



(MKD) УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

ТАЊИРАЧИ

ПРЕДУПРЕДУВАЊА

Најважно при приклучување на тањирачата со тракторот затегачите да бидат добро прицврстени.

1. ОПИС НА МАШИНАТА

Тањирачите ADUT Agro-Berza претставуваат машини кои имаат широка примена во земјоделието. Тањирачата служи за основна обработка на земјата. Фазата на употреба на тањирачата најчесто следи по фазата на орање, а некогаш се користи и се прескокнува фазата на орање. Дисковите поставени еден до друг на одредено растојание ја сечат земјата вертикално и потоа земјата е спремна за последната фаза пред сеидба.

Стандардно прикачување на тањирачата е од задната страна на тракторот.

Во калливи услови на теренот не се препорачува користење затоа што нема да се постигне посакуваниот ефект.

Прикачувањето е како и сите приклучоци во три точки категорија I и II. Стандардната опрема вклучува: Во зависност од големината и потребите, тањирачата има два реда на дискови тоа 8,10,12,14,16 во ред. Дијаметар на дискот изнесува 460,510 или 560 мм, а типот на тањирача е носена или влечена.

2. ТРАНСПОРТ НА ТАЊИРАЧАТА

ОПАСНОСТ:

Доколку се преносува преку јавни патишта задолжително е да се обезбеди за сигурен транспорт, и следетеги правилата поставени на патот. Тањирачата мора да биде подигната најмалку 50 цм. од земја.

Доколку се пренесува со камион или со воз потребно е да се проучат техничките спецификации.

3. ОПЕРАЦИИ ПРЕД УПОТРЕБА НА МАШИНАТА

Прикачувањето на тањирачата на трактор може да биде многу опасно, затоа постапете на следниот начин:

- Користете трактор чија конфигурација може да ги задоволи потребите на тањирачата
- Уверете се да нема во близина предмети, луге и животни и проверете дали е погонското вратило исклучено од тракторот.
- Поставете го тракторот под агол од 90° во однос на тањирачата и со помош на хидраулика спуштете го долу, полугите од тракторот на висина на приклучните точки на тањирачата и угаснетого тракторот.
- Прикачете ги полугите од тракторот за рукавците на тањирачата.

ВАЖНО:

Редоследот на прикачување за тракторот мора да биде секогаш на ист начин и тоа:

- а) лева долна тракторска полуга б)
- десна долна тракторска полуга в)
- горна тракторска полуга

- Кренете ја тањирачата со помош на хидрауликата на тракторот 10 до 20 цм.
- Стегнете ги затегачите.
- Постепено спуштајте ја тањирачата додека не ја допре земјата.

ВНИМАНИЕ:

Да не дојди до оштетување на тањирачата и да не се искршат и извиткаат дисковите треба да се ограничи брзината на движење на тракторот на 8-10 км/ч.

4. ОДРЖУВАЊЕ

Редовни одржувања:

- Осигурајте ја тањирачата од поместување
- Сервисните операции мора да се повторуваат почесто во услови на работа кои се потешки од вообичаените.

5. ЗАМЕНА НА ДИСКОВИ

По определен период на користење кој не може временски да се определи се намалува ефектот на дисковите поради нивна отапеност.

Замената на дисковите се прави при откачена тањирача и дисковите се менуваат еден по еден.

6. ЧУВАЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ НА МАШИНАТА

- Доколку не се користи машината подолго време потребно е да се исчистат сите делови кои биле уклучени во работа
- После чистење цела машина треба да се измие со вода.
- Затегнете ги сите завртки и навртки кои се наоѓаат на тањирачата
- Исчистете ги сите зарѓани делови и намачкајте ги со заштитна боја

УСЛОВИ НА ГАРАНЦИЈА

-Машината после производството е подложна на стриктни тестови и истата до крајниот купец е испорачана комплетна и исправна

-Гаранцијата започнува да важи од денот на купување на машината

-Гаранцијата покрива предвремена дотрајаност на поедини елементи од машината и фабрички недостатоци/грешки

-Гаранцијата не ги покрива следните елементи:

- Искривувања како последица на удар,
- корозија

(ALB) UDHËZUES PËRDORUES

SHES TANIRAQA (PIJATOR)

PARALAJMËRIME

Gjëja më e rëndësishme kur lidhni furrën me traktorin është që tensionuesit të jenë të fiksuar mirë.

1. PËRSHKRIMI I MAKINËS

Shes taniraqa (pijator) ADUT Agro-Berza janë makina që kanë një aplikim të gjerë në bujqësi. Kultivuesi përdoret për kultivimin bazë të tokës. Faza e përdorimit të leshit zakonisht pason fazën e lërimit dhe nganjëherë përdoret dhe anashkalohet faza e lërimit. Disqet e vendosura pranë njëri-tjetrit në një distancë të caktuar presin tokën vertikalisht dhe më pas toka është gati për fazën përfundimtare para mbjelljes.

Ngjitja standarde e traktorit është nga pjesa e pasme e traktorit.

Nuk rekomandohet përdorimi i tij në kushte terreni me baltë, sepse nuk do të arrihet efekti i dëshiruar.

Shtojca është si të gjitha bashkëngjitjet e kategorisë I dhe II me tre pika. Pajisjet standarde përfshijnë: Në varësi të madhësisë dhe nevojave, makina ka dy rreshta disqesh, 8, 10, 12, 14, 16 me radhë. Diametri i diskut është 460, 510 ose 560 mm, dhe lloji i traktorit është i montuar ose i tërhequr.

2. TRANSPORTI I TANIRAQA

RREZIK:

Nëse transportohet në rrugë publike, është e detyrueshme të sigurohet transport i sigurt dhe të respektohen rregullat e vendosura në rrugë. Pllaka duhet të ngrihet të paktën 50 cm. nga toka.

Nëse transportohet me kamion ose tren, është e nevojshme të studiohen specifikimet teknike.

3. OPERACIONET PARA PËRDORIMIT TË MAKINËS

Lidhja e furrës me traktor mund të jetë shumë e rrezikshme, kështu që veproni si më poshtë:

- Përdorni një traktor, konfigurimi i të cilit mund të plotësojë nevojat e punuesit
- Sigurohuni që të mos ketë objekte, baltë ose kafshë afër dhe sigurohuni që boshti i lëvizjes të jetë shkëputur nga traktori.
- Vendoseni traktorin në një kënd prej 90° me shtyllën dhe me ndihmën e hidraulikës uleni atë poshtë, levat nga traktori në lartësinë e pikave të lidhjes së furrës dhe mbyllni traktorin.
- Ngjitni levat nga traktori në krahët e mbajtësit.

E RËNDËSISHME:

Rendi i lidhjes me traktorin duhet të jetë gjithmonë i njëjtë, përkatësisht:

- a) Lidhja e poshtme e majtë e traktorit
- b) Lidhja e poshtme e djathtë e traktorit
- c) Lidhja e sipërme e traktorit

- Ngriteni mbajtësen duke përdorur hidraulikën e traktorit 10 deri në 20 cm.
- Shtrëngoni tensionuesit.
- Uleni gradualisht tahiraçën derisa të prekë tokën.

KUJDES:

Për të mos dëmtuar karrocën dhe për të mos thyer dhe përdredhur disqet, shpejtësia e traktorit duhet të kufizohet në 8-10 km/h.

4. MIRËMBAJTJA

Ngjarjet e rregullta:

- Siguroni tahiracha kundër zhvendosjes
- Operacionet e shërbimit duhet të përsëriten më shpesh në kushte funksionimi që janë më të vështira se zakonisht.

5. ZËVENDËSIMI I DISKAVE

Pas një periudhe të caktuar përdorimi, e cila nuk mund të përcaktohet në kohë, efekti i disqeve ulet për shkak të mpirjes së tyre.

Ndërrimi i disqeve bëhet me tahiracha të shkëputur dhe disqet ndërrohen një nga një.

6. RUAJTJA DHE RUAJTJA E MAKINËS

- Nëse makina nuk përdoret për një kohë të gjatë, është e nevojshme të pastroni të gjitha pjesët që janë përfshirë në punë
- Pas pastrimit, e gjithë makina duhet të lahet me ujë.
- Shtrëngoni të gjitha vidhat dhe dadot e vendosura në tahiracha
- Pastroni të gjitha pjesët e ndryshkura dhe aplikoni bojë mbrojtëse

KUSHTET E GARANCISË

- Makina pas prodhimit i nënshtrohet testeve të rrepta dhe i dorëzohet klientit përfundimtar të plotë dhe korrekt
- Garancia fillon e vlefshme nga dita e blerjes së makinës
- Garancia mbulon konsumimin e parakohshëm të elementeve individuale të makinës dhe defektet/gabimet e prodhimit
- Garancia nuk mbulon artikujt e mëposhtëm:
 - Shtrembërimet si rezultat i një ndikimi,
 - korrozioni