



ORIZZONTI
brand

9 РЕДЕН ЛОЗАРСКИ КУЛТИВАТОР SHARK
model/s

Table of Contents

(MKD) УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА.....	2
(ALB) UDHËZUES PËRDORUES.....	7



(MKD) УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

ОПШТ ОПИС НА МАШИНАТА

Култиваторот е наменет за браздење и нафрлување на почвата и истиот оваа функција ја извршува пред почетокот на сеидбата. Оваа машина спаѓа во групата подривачи кои се наменети за приклучување и влечење со трактор.

Пред почетокот на браздењето потребно е правилно подесување на култиваторот за да се обезбеди максимален учинок со најмало потрошено количество на гориво. Со правилно подесен култиватор уривањето со тракторот е лесно и уморот на трактористот е помал.

Во спротивно ако култиваторот е лошо подесен браздењето е со лош квалитет и со нееднаква длабочина.

Кога култиваторот ќе биде исправно подесен се исполнуваат следните услови:

- Телата за браздење ќе работат со иста длабина за браздење,
- Тракторот лесно се управува и не занесува лево и десно на предните тркала,
- Браздите се прави и со вертикално отсечен сид,
- Култиваторот е стабилен и хоризонтален.

Приклучувањето на култиваторот на тракторот е класично во три точки, се подигнува и спушта со помош на хидрауликата од седиштето на тракторот. Тоа е носено орудие кое има многу предности во однос на полуносени и влечни оридија:

- Носениот култиватор нема тенденција на лизгање во старна (при стрмнина) каде што работите се одвиваат во насока нормална во правец на стрмнина на теренот,
- Секциите на култиваторот работат на принцип на паралелограм и на тој начин секоја секција независно се прилагодува на нерамнините на теренот,
- Растојанието помеѓу секциите континуирано се подесува на меѓуредни растојанија од 60-75 cm.

Просечен век на траење на култиваторот е 7 години.

УПАТСТВО ЗА БЕЗБЕДНА РАБОТА

Пред да се пристапи со работа со култиваторот треба да се проучат упатставата и да се запамти следното:

- Да се проверат сите штрафови дали се добро затегнати
- Не е дозволено стоење на секциите и подесување на истите во текот на работа.

ПРИКЛУЧУВАЊЕ И ОТКАЧУВАЊЕ НА ТРАКТОРОТ

Приклучувањето треба да се изврши по следните упатства:

1. Вратете го тракторот наназад и подесете приближно да се поклопуваат средината на тракторот и култиваторот .Застанете кога зглобовите на долната тракторска полуга и полугата на стабилизаторот се поставени на левиот носач .Потоа истото направете го со десните полуги при што ќе ја користите рачката за рамнење.Осигурувањето направете го со чивија со осигурач.
2. Приклучете ја прво горната тракторска полуга за вертикалната пирамида на култиваторот со помош на осовина.Истата потоа се прикачува на тракторот.Доколку е потребно да се помести тракторот напред или назад користете го хидрауличниот подигач.

ОТКАЧУВАЊЕ НА КУЛТИВАТОРОТ

1. При откачување на култиваторот прво орудието пуштете го на земја,а потоа со помош на хидрауликата на тракторот откачете ја горната тракторска полуга од орудието.
2. Откачете ја прво десната,а потоа и левата тракторска стабилизаторска полуга.
3. Откачувањето вршете го со помош на рачката за рамнење,а чивијата со осигурачот вратете ја на своето место.

ПОДЕСУВАЊЕ НА ОРУДИЕТО ЗА РАБОТА

Кога култиваторот е правилно прикачен за тракторот може да се изврши подесување на секциите за транспортирање на култиваторот на растојанија подолги од 500 метри.

Подесувањето на секциите за транспорт на култиваторот се врши со помош на уредите кои се составен дел на секциите на култиваторот и се состојат од следните делови: затезни полуги, спирални опруги, два гранични прстени и два специјални штрафови. При подесување се отпуштат двата гранични прстени кои се прицврстени за два специјални штрафови за затезната полуга.

Така ослободената секција може да се подигне во гораната максимална положба колку што дозволува спиралната опруга. Во така подигнатата положба на секцијата, потребно е да се подигне горниот граничен прстен со штраф додека се наоѓа на дното на затезната полуга.

Вака подесените секции на култиваторот обезбедуваат брза и сигурна возња и ги штитат работните органи од евентуални оштетувања.

ПОДЕСУВАЊЕ ЗА ДЛАБИНА НА РАБОТА НА СЕКЦИИТЕ

Ова подесување се врши со помош на носачот на тркалото и носеките полуги за подесување т.е. на подесувачката полуга се избушени четири дупки со чиј избор постигнуваме помала или поголема

Подесувањето надобро се извршува во полето и кога орудието е подигнато.

ОДРЖУВАЊЕ НА ОРУДИЕТО

И покрај квалитетот со кој е изработена машината квалитетната работа со култиваторот зависи во голема мерка од нејзиното одржување. Да би се обезбедила што поголема учинковитост, подолг век на траење и ниски трошоци за поправка од голема важност е да правилно и редовно се одржува.

При одржувањето обавезно придржувајте се на следното:

- Редовно чистете го орудието,
- Подмачкувајте ги сите места за подмачкување два пати дневно,
- Контролирајте ги сите делови на орудието кои се подесуваат,
- Притегнете ги сите штрафови,

Неисправните делови замнете ги со оригинални фабрички делови.**РЕДОВНО ЧИСТЕЊЕ НА ОРУДИЕТО**

Ова орудие се користи само неколку недели и тоа три до четири пати во годината.

На крајот на секој работен период потребно е да орудието се исчисти и деловите кои налегнуваат потребно е да се подмачкаат со антикорозивно средство за заштита од рѓа. Времето потрошено за заштита на орудието многукратно се исплатува и тоа овозможува да издатоците за резервни делови бидат минимални.

СМЕСТУВАЊЕ ПОСЛЕ РАБОТА

Потребно е сите делови да се исчистат, потоа премачкаат необоените делови со средство против корозија.

Исто така потребно е култиваторот да се смести под кров на тврда подлога.

СИГУРНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА:

На самата машина се наоѓаат сигурносни предупредувања. Овие предупредувања ве информираат за можните опасни ситуации за кои морате да бидете особено внимателни.

За поголема сигурност треба да се внимава на следните ситуации:

- За време на работа и транспорт не смее да се преносуваат животни и луге
- Пред било какви поправки и подмачкувања да се откачи карданот или најдобро е да се изгасни тракторот
- Забрането е движење во близина на култиваторот поради тоа што исфрла камења и грутки

УСЛОВИ НА ГАРАНЦИЈА

-Машината после производството е подложна на стриктни тестови и истата до крајниот купец е испорачана комплетна и исправна

-Гаранцијата започнува да важи од денот на купување на машината

-Гаранцијата покрива предвремена дотрајаност на поедини елементи од машината и фабрички недостатоци/грешки

-Гаранцијата не ги покрива следните елементи:

- Искривувања како последица на удар,
- корозија

(ALB) UDHËZUES PËRDORUES

9 RRESHT KULTIVATOR I VRESHTEVE SHARK

PËRSHKRIMI I PËRGJITHSHËM I MAKINËS

Kultivatori është i destinuar për brazda dhe lërim të tokës dhe këtë funksion e kryen para fillimit të mbjelljes. Kjo makinë bën pjesë në grupin e kultivuesve që synohen të lidhen dhe tërhiqen me traktor.

Para fillimit të brazdës është i nevojshëm rregullimi i duhur i kultivuesit për të siguruar performancë maksimale me sasinë më të vogël të karburantit të konsumuar. Me një kultivues të rregulluar siç duhet, plugimi me traktor është i lehtë dhe lodhja e traktoristit është më e vogël.

Përndryshe, nëse kultivuesi është i rregulluar keq, brazda është e cilësisë së dobët dhe thellësisë së pabarabartë.

Kur kultivuesi është rregulluar siç duhet, plotësohen kushtet e mëposhtme:

- Trupat e brazdës do të funksionojnë në të njëjtën thellësi brazimi,
- Traktori është i lehtë për t'u drejtuar dhe nuk lëviz majtas ose djathtas në rrotat e përparme.
- Brazhat bëhen gjithashtu me një mur të prerë vertikalisht,
- Kultivuesi është i qëndrueshëm dhe horizontal.

Lidhja e kultivatorit me traktorin është klasike në tre pika, ngritet dhe ulet me ndihmën e hidraulikes nga sedilja e traktorit, është mjet i montuar që ka shumë avantazhe në krahasim me mjetet gjysem të montuar dhe të zvarritur:

- Kultivatori i bartur nuk ka tendencë të rrëshqasë në të vjetrën (në një pjerrësi) ku puna zhvillohet në drejtim pingul me drejtimin e pjerrësisë së terrenit.
- Seksionet e kultivuesit punojnë në parimin e paralelogramit dhe kështu çdo seksion përshtatet në mënyrë të pavarur me pabarazinë e terrenit,
- Distanca ndërmjet seksioneve rregullohet vazhdimisht në distanca ndërmjet rreshtave prej 60-75 cm.

Jetëgjatësia mesatare e një kultivuesi është 7 vjet.

UDHËZIME PËR PUNË TË SIGURTË

Para fillimit të punës me kultivuesin, duhet të studiohen udhëzimet dhe të mbahen mend sa vijon:

- Kontrolloni që të gjitha vidhat të jenë shtrënguar siç duhet
- Nuk lejohet qëndrimi në seksione dhe rregullimi i tyre gjatë punës.

LIDHJA DHE SHKYÇJA E TRAKTORIT

Lidhja duhet të bëhet sipas udhëzimeve të mëposhtme:

1. Kthejeni traktorin lart dhe rregullojeni në mënyrë që qendra e traktorit dhe e kultivuesit të jenë përafërsisht në linjë. Ndaloni kur lidhja e poshtme e traktorit dhe nyjet e lidhjes së stabilizatorit janë në bartësin e majtë.
.Më pas bëni të njëjtën gjë me levat e dhura, duke përdorur levën e nivelimit.
2. Fillimisht lidhni levën e sipërme të traktorit me piramidën vertikale të kultivuesit me ndihmën e një boshti, më pas lidhet me traktorin. Nëse është e nevojshme të lëvizni traktorin përpara ose prapa, përdorni ashensorin hidraulik.

SHKYÇJA E KULTIVATORIT

1. Kur shkëputni kultivuesin, fillimisht hidheni pajisjen në tokë dhe më pas, duke përdorur hidraulikën e traktorit, shkëputni levën e sipërme të traktorit nga pajisja.
2. Shkëputni fillimisht lidhjen e stabilizatorit të traktorit të djathtë dhe më pas të majtë.
3. Shkëputeni me ndihmën e levës së nivelimit dhe kthejeni kunjin me siguresën në vendin e tij.

RREGULLIMI I MJETEVE PËR PUNË

Kur kultivuesi është i lidhur siç duhet me traktorin, seksionet mund të rregullohen për të transportuar kultivuesin në distanca më shumë se 500 metra.

Rregullimi i seksioneve të transportit të kultivuesit kryhet me ndihmën e pajisjeve që janë pjesë përbërëse e seksioneve të kultivuesit dhe përbëhen nga pjesët e mëposhtme: leva shtrënguese, susta spirale, dy unaza kufitare

dhe dy vida speciale. Gjatë rregullimit, lëshohen dy unazat kufitare të cilat janë ngjitur në dy bulona speciale për levën e tensionit.

Seksioni i çliruar në këtë mënyrë mund të ngrihet në pozicionin maksimal të ngritur për aq sa ta lejojë susta e mbështjelljes. Në këtë pozicion të ngritur të seksionit, është e nevojshme të ngrihet unaza e sipërme e kufirit me një rrufe, ndërsa është në fund të tensionit. levë.

Seksionet e kultivuesit të rregulluar në këtë mënyrë sigurojnë drejtim të shpejtë dhe të besueshëm dhe mbrojnë organet e punës nga dëmtimet e mundshme.

RREGULLIM PËR THELLËSINË E PUNËS SEKSIONET

Ky rregullim bëhet me ndihmën e bartësit të rrotave dhe levave mbështetëse për rregullim, d.m.th. në levën e rregullimit janë shpuar katër vrima, me zgjedhjen e të cilave arrijmë një më të vogël ose më të madhe.

Rregullimi bëhet më së miri në terren dhe kur pajisja është ngritur.

MIRËMBAJTJA E MJETEVE

Pavarësisht nga cilësia me të cilën është bërë makina, cilësia e punës me kultivuesin në masë të madhe varet nga mirëmbajtja e tij. Për të siguruar efikasitetin më të madh, jetëgjatësinë dhe kostot e ulëta të riparimit, është shumë e rëndësishme që ajo të bëhet siç duhet. dhe mirëmbahen rregullisht.

Gjatë mirëmbajtjes, sigurohuni që t'i përmbaheni sa më poshtë:

- Pastroni rregullisht mjetin,
- Lubrifikoni të gjitha pikat e lubrifikimit dy herë në ditë,
- Kontrolloni të gjitha pjesët e rregullueshme të mjetit,
- Shtrëngoni të gjitha vidhat,

Zëvendësoni pjesët me defekt me pjesë origjinale të fabrikës PASTRIMI I

RREGULLT I VEGJIT

Ky mjet përdoret vetëm për disa javë dhe tre deri në katër herë në vit.

Në fund të çdo periudhe pune, mjeti duhet të pastrohet dhe pjesët që vijnë në kontakt me të duhet të lubrifikohen me një agjent antikoroziv për ta mbrojtur

atë nga ndryshku. Koha e shpenzuar për mbrojtjen e veglës shpërblehet shumë herë mbaron dhe lejon që shpenzimet për pjesë këmbimi të jenë minimale.

Akomodimi PAS PUNËS

Është e nevojshme të pastrohen të gjitha pjesët, pastaj të lyhen pjesët e palyera me një agjent kundër korrozionit.

Është gjithashtu e nevojshme të vendosni kultivuesin nën një çati në një sipërfaqe të fortë.

PARALAJMËRIME TË SIGURISË:

Ka paralajmërime sigurie në vetë makinën. Këto paralajmërime ju informojnë për situata të mundshme të rrezikshme për të cilat duhet të jeni veçanërisht të kujdesshëm.

Për siguri më të madhe, duhet t'i kushtoni vëmendje situatave të mëposhtme:

- Kafshët dhe bagëtitë nuk duhet të transportohen gjatë punës dhe transportit
- Para çdo riparimi dhe lubrifikimi, shkëputni kardanin ose është mirë të fikni traktorin
- Ndalohet lëvizja e kultivuesit në erë sepse hedh gurë dhe gunga

KUSHTET E GARANCISË

- Makina pas prodhimit i nënshtrohet testeve të rrepta dhe i dorëzohet klientit përfundimtar të plotë dhe korrekt
- Garancia fillon e vlefshme nga dita e blerjes së makinës
- Garancia mbulon konsumimin e parakohshëm të elementeve individuale të makinës dhe defektet/gabimet e prodhimit
- Garancia nuk mbulon artikujt e mëposhtëm:
 - Shtrembërimet si rezultat i një ndikimi,
 - korrozioni